

AQUASHIELD

MUURINJECTIE KIT



Omschrijving

Aquashield Muurinjectie Kit is speciaal ontwikkeld om opstijgend vocht in binnen- en buitenmuren effectief te bestrijden. De krachtige injectievloeistof op basis van kaliumsilicaat en silicaat vormt een permanente waterdichte barrière in uw muren. Hierdoor blijven uw muren droog, beschermd en duurzaam verstevigd.



Productgegevens

- Kleur: Transparant
 - Verpakkingsinhoud: 5 liter Muurinjectie vloeistof, 2 kokers voegenreparatiemiddel, 12 lege kokers, 12 slangen en 12 tuitjes, een steenboor en een plamuurmes.
 - Reinigingsmiddel: Water en zeep.
 - Opslag: Verpakking na gebruik goed sluiten en droog opslaan.
- ▲ **LET OP:** Niet laten bevriezen.

Verbruik

Het verbruik van Aquashield Muurinjectie is afhankelijk van de poreusheid van de steen en varieert van 1 tot 1,5 liter per strekkende meter per 10 cm wanddikte.

Eigenschappen

- ✓ Tegen opstijgend vocht
- ✓ Voor binnen- en buitenmuren
- ✓ Toepasbaar onder hoge waterdruk

Benodigdheden

- 🔧 Boormachine
- 🪵 Houten lat



Aquashield
Waardeel 2
8431 ND, Oosterwolde
KVK: 78451868
18/12/2024



AQUASHIELD

MUURINJECTIE KIT



Applicatieomstandigheden

- De omgevingstemperatuur tijdens het aanbrengen en uitharden van de coating dient minimaal 5° C te zijn.
- Voor een effectieve werking van de muurinjectiekit is het belangrijk dat het metselwerk zowel vochtig als kalkrijk is.
 - ▲ **LET OP:** Als hier niet aan wordt voldaan, moet de muur bevochtigd worden en dienen de boorgaten vooraf gevuld te worden met een oplossing van 5% kalk in water.

Voorbehandeling

- Verwijder de door vocht aangetaste pleisterlaag, behang en plinten voordat u begint met boren.
- Dek de vloer goed af alvorens u het product gaat gebruiken.
 - ▲ **LET OP:** Vlekken zijn moeilijk te verwijderen.

Applicatie

Gaten Boren

1. Als je de plinten hebt verwijderd, boor je dicht bij de vloer schuine gaten met een diameter van 10 mm. Doe dit in een patroon met een hoek van ongeveer 30° en een afstand van 10 tot 15 cm tussen de gaten.
 - ▲ **LET OP:** Zorg ervoor dat de gaten niet dieper zijn dan 75% van de dikte van de muur.
2. De geboorde gaten moeten worden schoon geblazen met perslucht of leeggezogen met een stofzuiger.

Boorgaten injecteren

1. Snij de toevoerslang schuin af en sluit deze aan op de injectiekoker en zet de koker 50 cm boven elk boorgat. Steek het andere uiteinde van de slang 2 tot 3 cm in het boorgat.
2. Sluit de boorgaten af rond de toevoerslang met de bijgeleverde butyl tape, zodat de vloeistof niet terug kan lopen.
 - ▲ **LET OP:** Ruw de slang eventueel op voor betere hechting.
3. Vul de injectiekokers en zorg dat ze 1 uur gevuld blijven. Doe dit opnieuw na 24 uur.

Boorgaten afdichten

1. Na 48 uur is het klaar. Haal de kokers weg en sluit de gaten af met het bijgeleverde voegenreparatiemiddel.

