

Sika® Cleaner P

Reinigingsmiddel voor niet poreuze substraten

Technische productgegevens

Chemische basis	Organisch oplosmiddel
Kleur	Kleurloos, helder
Soortelijke massa (CQP ¹ 006-3 / ISO 2811-1)	0,8 kg/liter
Viscositeit ² (CQP 029-3 / ISO 3219)	2,3 mPa's
Vlampunt (CQP 007-1 / ISO 13736)	12 °C
Verwerkingstemperatuur	5 - 40 °C
Verwerkingsmethode	Opbrengen en afvegen (wipe on/wipe off), met een pluismvrij papieren tissue
Opslag	Sla op in afgesloten container en op een koele en droge plaats
Houdbaarheid	48 maanden

¹⁾ CQP = Corporate Quality Procedure

²⁾ 23 °C / 50 % rel. luchtvochtigheid

Beschrijving

Sika® Cleaner P is een laagviskeus reinigingsmiddel op basis van oplosmiddelen voor niet poreuze substraten.

Toepassingsgebieden

Sika® Cleaner P kan worden gebruikt voor de verwijdering van vreemde stoffen en verontreinigingen zoals vet, olie, en stof van oppervlakken van bijvoorbeeld kunststof, polyester, poedergecoate metalen en PVDF-gecoate metalen, vóórdat lijmen en afdichten worden aangebracht. Het is ook geschikt voor het reinigen van glazen en metalen oppervlakken. De bovenstaande informatie is alleen bedoeld als algemene richtlijn. Op verzoek wordt advies over specifieke toepassingen verstrekt. Dit product is alleen geschikt voor gebruik door ervaren professionals. Voer vooraf altijd testen uit om hechting te verzekeren en materiaal compatibiliteit te verzekeren.

Aanbrengmethode

De meest ideale toepassings en oppervlakte temperatuur ligt tussen 15-25°C. Gebruik alleen een schone, witte, pluismvrij papieren tissue. Bevochtig de doek met oplosmiddel door de vloeistof op de tissue te gieten. Doop tissues nooit in het oplosmiddel, aangezien dit hier-door verontreinigd kan raken! Veeg met de bevochtigde doek over het oppervlak. Vervang de doek regelmatig door een nieuwe om de reinigende kracht te behouden. U dient het oplosmiddel voordat het op het oppervlak opdroogt (verdamp) af te vegen met een aparte, schone, droge tissue. Herhaal de laatste twee stappen totdat op een tissue geen verontreinigen meer zichtbaar zijn. Dek gereinigde delen, die niet aansluitend verlijmd worden, af om nieuwe verontreiniging te voorkomen. Herhaal de hierboven beschreven behandeling wanneer de tijd tussen reiniging en verdere bewerking meer dan twee uur bedraagt. Sluit verpakking direct na gebruik.



Belangrijke opmerking

Sluit de verpakking zorgvuldig onmiddellijk na gebruik.

Gebruik geen Sika® Cleaner P die niet helder meer is (verontreinigd). Advies over specifieke voorbehandeling voor verschillende soorten ondergronden kan worden verkregen bij Technical Service van Sika Nederland B.V.

Aanvullende informatie

Op verzoek zijn kopieën van de volgende publicaties verkrijgbaar:

- Veiligheidsinformatieblad
- Sika voorbehandelingstabel

Verpakkingsgegevens

Blik	0,8 kg
	4 kg

Basiswaarden

Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtests. In de praktijk kunnen gemeten waarden afwijken ten gevolge van factoren waarop Sika geen invloed kan uitoefenen.

Gezondheid- en veiligheidsinformatie

Voor informatie en advies over transport, behandeling, opslag en afvalverwerking van chemische producten wordt verwezen naar veiligheidsinformatiebladen die gegevens bevatten over fysieke, toxicologische, milieu en veiligheidsaspecten.

Disclaimer

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aangevaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Ga voor meer informatie naar:
www.sika.nl
www.sika.com

Sika Nederland B.V.
Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30 - 241 01 20
Fax +31 (0) 30 - 241 44 82

